

取扱説明書


この度は、弊社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。
お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

※取付完成後は、この説明書をお客様にお渡ししてください。

安全のために必ずお守りください

■ここに示した注意事項は安全に関する最も重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、お守りいただく内容の種類を次のような絵表示で区分し、説明しています。

 **注意** 人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が予想される内容。

 **禁止** してはいけないことを表しています。

注意



禁止

- ◆みだりに改造や変更はしないでください。
- ◆近くで火気を使用しないでください。
- ◆本品に寄り掛る、揺する等の行為をしないでください。
- ◆運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用はしないでください。
- ◆重量物を立て掛ける、重量物をぶら下げる等、無理な荷重をかけないでください。
- ◆製品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。
破損したままで使用していると事故の原因となります。



注意

- ◆インターフォン・照明器具・ポストは、それぞれに付属の説明書に従ってください。
- ◆照明器具を常時点灯することで発熱し、本体・表札・インターフォンに影響を及ぼす場合があります。
タイマーを使用する等、日中は消灯するようご注意ください。
- ◆ガラス表札・ポスト等、取付けてある部材を取外す場合、無理に取外し取付けを行うことで破損する場合があります。
施工の際には適切な工具を選び、叩く・こじる等、強引な作業を行わないよう注意してください。
- ◆清掃の際、酸性又はアルカリ性の洗剤を使用しないで下さい。
表面に影響を及ぼす場合がありますので、注意してください。
※詳しくは、裏面のメンテナンス方法をご覧ください。

末永くお使いいただくためのメンテナンス方法

ご使用にあたって

本品は永久商品ではないため、設置環境、経年、外気温の繰り返し変化により、塗装面のひび割れ、剥離、色あせ、素材自体のヘアークラック・ひび割れ・白華現象が起こる場合がございます。末永くご使用いただくために、下記のメンテナンス方法でのご対応をお願い致します。

清掃の仕方について

I. 軽い汚れの場合

やわらかいブラシやスポンジで軽く水洗いしてください。

II. ひどい汚れの場合

中性洗剤を水で薄めたものをやわらかいブラシやスポンジに付け、こすり落とした後、軽く水洗いしてください。



注意

- ◆ 溶剤系洗剤、酸性・アルカリ性洗剤は、表面の塗装に影響を及ぼす場合がありますので、絶対に使用しないでください。
- ◆ 金属タワシや、金属ヘラなど硬質素材を使用すると、商品を傷めます。

塗装について

塗装されたものは年数と共に劣化してきます。

クラックや膨れが有ったり、塗装の剥離・変色が著しい時は、補修や塗り替えが必要となってきます。また、少し早めの塗り替えを行うことで製品が長持ちいたします。塗装の際は、販売店・施工店にご相談ください。

白華（エフロレッセンス）現象について

白華は、セメント製品（GRC）やタイル目地等のセメントを使用している部分に含まれる、アルカリ・カルシウム成分が表面に染み出て結晶化したもので、製品の異常や欠陥ではありません。梅雨時や秋の長雨季節、冬期の雪や雨、結露により高湿度な時期に、長期間の湿潤状態にあった場合多く発生します。製品の強度に問題はありませなし、周りの環境に悪影響を及ぼすものでもありません。

◆ 白華が発生した場合の対応

- I. ナイロンブラシ等で軽くこすり、白華を落とします。
- II. セメント使用部分（タイル目地等）に散水し、水を充分吸収させます。
- III. 白華除去剤をそれぞれの取扱規定に従って塗布・散布します。
- IV. その後、十分に水で洗います。



注意

- ◆ 植木、花等に白華除去剤をかけないでください。枯れる恐れがあります。
- ◆ 作業中はマスク・ゴム手袋を使用して下さい。
- ◆ 皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。
- ◆ その他、各商品に記載の注意事項に従ってください。

株式会社トーシンコーポレーション

首都圏GRC営業所

〒152-0001 東京都目黒区中央町2-35-13 Tel 03-3715-5566

西日本GRC営業所

〒550-0003 大阪市西区京町堀1-4-22 肥後橋プラザビル5F Tel 06-6479-1433

<http://WWW.toshin-grc.co.jp>